2013.7

取扱説明書
電波時計　アラーム付
品番：＃３９１０１２００　型式：ＳＨ６１６８

１，設定方法



①ＲＥＳＥＴボタンを先の細い物で押してください。
②画面に『午前１２：００　1月1日　水曜日　温度　電波マーク』が表示され、自動的に標準電波を受信し、時間を調整します。
③電波マーク『W』が点滅している時は、西日本の標準電波を受信しています。設置地域が東日本の場合はＷＡＶＥボタンを押し、『Ｅ』を点滅させて標準電波を受信してください。『W』点滅で電波を自動受信出来ない場合、自動で『Ｅ』に切り換わり受信を継続します。
④電波マークの点滅が終わり、電波マークが常時点灯すると時間の調整、及び受信完了です。電波マークが消えた場合は、電波を受信出来ない地域、又は、電波環境が悪い事が考えられます。設置場所等を変えて、ＷＡＶＥボタンを押して、再試行してください。
⑤上記方法で、電波を受信出来ない場合は、下記方法で手動設定を行なってください。
⑥手動設定をする場合、電波マーク点滅中は設定出来ません。ＷＡＶＥボタンを１回か２回押し、画面から電波マークを消してください。
　１，西暦の設定　　：ＳＥＴボタンを長押ししてください。液晶の時刻を表示している画面に西暦が表示されます。ＵＰ，ＤＯＷＮボタンを押して設定し、ＳＥＴボタンを押してください。月の設定画面に変わります。
　２，月の設定　　：ＵＰ，ＤＯＷＮボタンを押して設定し、ＳＥＴボタンを押してください。日付設定画面に変わります。
　３，日付の設定　　：ＵＰ，ＤＯＷＮボタンを押して設定し、ＳＥＴボタンを押してください。時刻の設定画面に変わります。
　４，時刻の設定　　：ＵＰ，ＤＯＷＮボタンを押して設定し、ＳＥＴボタンを押してください。分の設定画面に変わります。
　５，分の設定　　：ＵＰ，ＤＯＷＮボタンを押して設定し、ＳＥＴボタンを押してください。秒の設定画面に変わります。
　６，秒の設定　　：ＵＰ，ＤＯＷＮボタンを押して設定し、ＳＥＴボタンを押してください。これで設定完了です。
⑦時刻表示（１２／２４時間）の切換えは、ＵＰボタンを押してください。尚、電波マーク点灯中、及び西暦時刻等の設定画面では、切換え出来ません。
⑧温度表示（摂氏、華氏）の切換えは、ＤＯＷＮボタンを押してください。尚、電波マーク点灯中、及び西暦時刻等の設定画面では、切換え出来ません。
⑨アラーム時刻の設定は下記の方法でセットしてください。但し、電波マーク点滅中は設定出来ません。ＷＡＶＥボタンを１回か２回押し、画面から電波マークを消してください。
　１，アラーム時刻の設定　　：ＭＯＤＥボタンを押すと、液晶の時刻（秒）を表示している画面にＡＬと表示されます。ＳＥＴボタンを２秒長押ししてください。時刻表示が点滅します。ＵＰ，ＤＯＷＮボタンを押して時刻を設定し、ＳＥＴボタンを押してください。続いて、同様に分の設定を行ってください。
　２，アラームのＯＮ／ＯＦＦ：液晶の時刻（秒）表示部にＡＬと表示されている状態で、ＵＰボタンを押すと、ベルマークが点灯し、アラームＯＮの状態になります。もう一度押すとベルマークが消え、アラームＯＦＦの状態になります。
　３，設定　　：ＭＯＤＥボタンを押すと現在の時刻表示に戻り、設定完了です。設定時刻になると、アラームが鳴ります。アラーム音を止める場合は、ＳＮＯＯＺＥボタン以外の何れかのボタンを押してください。
　４，ＳＮＯＯＺＥモード　　：アラーム音が鳴っている最中にＳＮＯＯＺＥボタンを押すと、液晶の時刻表示画面にＺＺＺの文字が表示され、５分後に再度、アラームが鳴ります。
※夜間には、電波状況が良くなり、手動設定時でも、ＷＡＶＥボタンを押し、一晩放置して置くと、電波を受信する可能性があります。
※電波を受信しない状態でも、数時間毎に自動で電波の受信チェックを行います。

２，電池交換方法

①電池を交換する場合は、裏面の電池カバーの爪を下方向へ押さえながら、電池カバーを手前に引いて取り外してください。
②電池ボックス内の刻印（向き）に従い、単三型乾電池を２本とも新品に交換して、電池カバーを取り付けてください。

３，注意事項

⚠注意（この警告文に従わなかった場合、ケガを負う恐れのあるもの、又、製品に重大な破損を招く恐れのあるもの。）

①日本以外の標準電波は受信出来ません。
②工事現場や空港の近く、交通量の多い場所、金属製の雨戸、ブラインドの近く、スチール机等の金属製家具の上や近く、高圧電線、テレビ塔、電車の架橋の近く、朝夕の時間帯や雨天時、家電製品やＯＡ機器の近く、ビルの地下等では電波を受信出来なかったり、電波障害が起こり、誤った時刻を表示する恐れがあります。
③電波を使用しない場合の月差は±４０秒です。誤差が生じた場合は調整してください。
④本商品の分解、修理、改造は、絶対にしないでください。
⑤本商品は精密機器の為、乱暴に扱わないでください。
⑥本商品は、卓上及び、壁掛けに使用可能です。落下しないように、注意して据え付けてください。
⑦浴室や湿気の多い場所では使用しないでください。
⑧埃の多い場所では、使用及び、保管しないでください。
⑨磁気の発生する場所では、使用しないでください。磁力の影響で、時計の遅れや進みが生じる恐れがあります。
⑩本商品は室内用です。屋外では使用出来ません。

株式会社パーマンコーポレーション
〒５５０－００２１　大阪市西区川口４－１－５
フリーダイヤル　　０１２０－２０２－８００